



SEGURANÇA

Antes de trabalhar com o aparelho, ler e compreender todos os documentos anexos e online disponíveis! Este documento não descreve todas as funções do aparelho. A descrição completa do aparelho encontra-se no manual de instruções!

Entrar no menu
Setup

1. Manter pressionado por mais de três segundos: salvar como favorito ou parâmetro/item de menu atualmente selecionado
2. Apertar uma vez: Selecionar favorito (configuração de fábrica)
3. Apertar uma vez: Selecionar EasyJob*



Selecionar o método de soldagem e o modo de operação


Deixar o gás escapar por 30 segundos

1. Função de apertar e girar
2. Manter pressionado por mais de três segundos: salvar como Job ou parâmetro atualmente selecionado*



iWave 190i / iWave 230i

Guia rápido



manuals.fronius.com/html/4204260250

